

# 取扱説明書



## 目次

1.	注意項目の表記方法	2
2.	重要 開封、起動する前に必ずお読みください	3
3.	安全にご使用いただくために	3
3.1.	梱包内容	4
4.	仕様	5
4.1.	本体仕様	5
4.2.	オプション一覧	6
5.	各部名称 · 外観図	7
5.1.	各部名称	7
5.2.	外観図	8
6.	外部インターフェース	9
7.	取り付け	.12
7.1.	パネルマウント	.12
7.2.	リアカバーの取り外し・取り付けについて	.13
7.3.	ケーブル抜け防止クランプの取り付け	.14
8.	タッチパネルのキャリブレーション	.15
8.1.	タッチパネルのキャリブレーション	.15
9.	HOPESOFTKEY 2DA VER.2(ソフトウェアキーボード)	.16
10.	再インストール(OP-01 のみ)	.17
10.1	準備	.17
10.2	ハードディスクの復元	.17
10.3	タッチパネルのキャリブレーション	.20
11. 11.1 11.2	ENHANCED WRITE FILTER の使用方法(OP-02 のみ)	.21 .21 .21
12.	付録	.22
12.1	. タッチパネルでドラッグしづらい場合	.22



### 1. 注意項目の表記方法

- ▲ この表記は、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定され る内容を示します。
- この表記は、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。
- 注意 正しく使用するための注意点の記述です。
- お知らせ 機器を操作するのに役立つ情報の記述です。
  - 🥂 感電のおそれがある箇所です。絶対に手を触れないでください。
  - $(\square)$
- 保護用接地端子を示します。
- $\bigcirc$

操作上の禁止事項を示します。

(中) 便利な使い方の例を示します。

#### ご注意

- (1) 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 当社では、本機の運用を理由とする損失、損失利益等の請求については、(3)項にかか わらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

©2006 株式会社 エー・アンド・デイ 株式会社エー・アンド・デイの許可なく複製・改変などを行うことはできません。

Windows および WindowsNT は米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

## 不りたれて、アンド・ディ

#### 2. 重要 開封、起動する前に必ずお読みください

本製品には、マイクロソフト株式会社製 Windows XP Pro for Embedded 又は、Windows XP Embedded がインストールされています。別紙に示すエンドユーザー使用許諾契約書に ご同意の上、ご使用くださいますようお願いいたします。なお、これらのエンドユーザー使用許 諾契約書の1つでもご同意いただけない場合は、パッケージ全てをご返却ください。

## 3. 安全にご使用いただくために

本機を安全にご使用いただくため、ご使用になる前に次の事項を必ずお読みください。

接地

本機は必ず接地して使用してください。 接地はリアパネルの保護用接地端子を大地に接地することにより行います。 また、接地線はモーターやインバータなどの動力機器とは別にしてください。 接地をしないと、感電、発火、誤動作などの事故が発生する恐れがあります。

#### 電源ケーブル及び AC アダプタの使用

必ず付属の電源ケーブル及びACアダプターを使用してください。電源プラグはぬれた手でACコン セントに接続したり、抜いたりしないでください。ケーブル部分をACコンセントから抜く場合は、必ず プラグ部分を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、火災及び感電の 原因となります。また、ACアダプターに物を乗せたり、かぶせたりしないでください。

#### 水がかかる状態での使用

本機はパネルに取り付けたときのフロント部分のみ IP65f相当の防水構造になっています。内部に 水や液状のものが入ると、故障や感電の原因になります。長時間にわたり噴霧状態さらされたり、 極端に粘土の低い切削油にさらされたりしていると、フロント部のシートがはがれ、油が浸入する場 合があります。その場合は、別途対策が必要となります。

#### 可燃性のあるガス中での使用

発火の恐れがありますので、周囲に可燃性ガスがある環境では使用しないで下さい。

#### 機器の放熱

本機の過熱を防止するため、周辺の機器との間隔は十分あけて下さい。 また、本機の周辺の温度が使用温度範囲を超える場合には、ファンなどで強制的に冷却を行って 下さい。

カバーの取り外し

お客様自身によるカバーの取り外しは行わないで下さい。やむを得ずカバーを取り外す場合は、必ず電源を切断した状態で行ってください。電源の切断は、本機の電源スイッチをオフにするだけで なく、電源ラインの元を切断して下さい。

なお、感電のおそれがありますので、電源を切断してから 10 秒以内は、本機の内部に手を触れな いでください。

#### AND 株式 エー・アンド・デイ

## 3.1. 梱包内容

■ AD-5001本体



■ 取扱説明書



■AC アダプター(本体付属品)



■エンドユーザー使用許諾契約書



■ 取り付け金具 10 個



■リカバリーCD (OP-01 のみ)



- ハードディスク固定用ネジ 4 個 (OP-02 のみ)
- ■ハードディスク接続ケーブル(OP-02 のみ)



## 4. 仕様

## 4.1. **本体仕**様

体田沮産笠囲			5~40°C(OP-01 HDD タイプ)	
<b>区</b> 市 加 返 判 回			0~40°C(OP-02 CF タイプ)	
CPU			Intel Celeron M 340(1.5GHz)	
	シリアルインター	フェース	RS232 ×2 ポート	
標	USB ポート		USB2.0 対応×2 ポート	
準	LAN		10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T 自動切換え	
マン	<b>井古</b> ン に		スピーカー出力インターフェース	
ター	ッ・ソント		SP/DIF インターフェース	
2	パラレルポート		$SPP / ECP / EPP = -\kappa$	
Ť	VGA ポート		D-sub15ピン	
ス	マウス		PS/2	
	キーボード		PS/2	
ы	寸法		380W×298H×72.1Dmm	
観	質量		5.4kg(OP-01), 5.3kg(OP-02)	
任様	保護構造		IP65f 相当	
1.3.4			(パネル取り付け時フロント部のみ)	
	電源(本体)		DC 19/12V(自動切換え) ACアダプターからの供給	
æ	最大消費電力		75W	
気		入力電圧	AC 90~265V	
的	AC アダプター	入力周波数	47 <b>~</b> 63Hz	
様		定格出力	DC12V 6.67A	
		質量	0.6kg	
		寸法	60W×150H×35D mm	
	LCD		TFT カラー液晶 15.0 インチ	
耒	解像度		$XGA(1027 \times 768)$	
公示	輝度		600cd/m <sup>2</sup>	
機能	表示色		1619 万色	
FL	バックライト寿命		5 万時間	
	表示寸法		$304.1W \times 228.1H(mm)$	
	ゕヸゖ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ヵ゚゚゚゚゚゚゚	方式	アナログ抵抗膜式	
2	*>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	分解能	$1024 \times 1024$	

## AND state エーアンド・ディ

## 4.2. オプション一覧

	OP-01	OP-02
メインメモリ	512MB DDR SDRAM	
内蔵記憶装置	2.5HDD (40GB)	Compact Flash (1GB)
os	Windows XP Pro for Embedded	Windows XP Embedded
プリインストール済 アプリケーション ソフトウェア	HopeSoftKey2Da Ver.2 (ソフトウェアキーボード) Cygwin Virtual Console Designer M&C Ladder Acronis True Image 8.0 (HDD バックアップソフトウェア)	HopeSoftKey2Da Ver.2 (ソフトウェアキーボード) Virtual Console Designer
付属品	リカバリーCD	HDD 接続ケーブル HDD 固定用ネジ



## 5. 各部名称 · 外観図

### 5.1. 各部名称





1: 表示部/タッチパネル

2:	電源 LED ステータスランプ(POWER				
	LED	AD-5001 の状態			
	点灯	電源 ON			
	消灯	電源 OFF			

- 3: IDE アクセスランプ LED AD-5001 の状態 点灯 IDE アクセス中
- 4: ハードディスクカバー
- 5: アーム取り付け穴 (VESA75mm 仕様)
- 6、7:シリアルインターフェース (COM1、COM2)
- 8: イーサネットインターフェース(LAN) 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T 自動切換え
- 9: USB インターフェース (USB) 2 ポート
- 10: SP / DIF インターフェース
- 11: スピーカー出力インターフェース (Sound)
- 12: パラレルポート(LPT1)
- 13: D-sub 15 ピン VGA 出力インターフェース(VGA)
- 14: PS/2 キーボードインターフェース (KEYBOARD)
- 15: PS/2 マウスインターフェース(MOUSE)
- 16: 電源コネクタ
- 17: Reset スイッチ
- 18: Power **スイッチ**

## AND #tt エー・フンド・ディ

## 5.2. 外観図



#### 取り付け金具装着時の外観図



AND

## 6. 外部インターフェース

・シリアルインターフェース

Connecter: COM1

Type:9ピン D-sub



ピン番号	記号	方向	信号名称
1	DCD	In	キャリア検出
2	RxD	In	受信データ
3	TxD	Out	送信データ
4	DTR	_	データ端末レディ
5	GND	GND	信号グラウンド
6	DSR	In	データ・セット・レディ
7	RTS	Out	送信要求
8	CTS	In	送信可能
9	RI	_	被呼表示

Connecter: COM2 Type: 9ピン D-sub



ピン番号	記号	方向	信号名称
1	DCD	In	キャリア検出
2	RxD	In	受信データ
3	TxD	Out	送信データ
4	DTR		データ端末レディ
5	GND	GND	信号グラウンド
6	DSR	In	データ・セット・レディ
7	RTS	Out	送信要求
8	CTS	In	送信可能
9	RI	_	被呼表示



・VGA 出力インターフェース

Connecter: VGA

Tyb	<u>5 4 3 2 1</u>	
10		6

15 14 13 12 11

ピン番号	記号	信号名称
1	RED	赤色信号入力
2	GREEN	緑色信号入力
3	BLUE	青色信号入力
4	N/C	_
5	GND	信号グラウンド
6	GND	信号グラウンド
7	GND	信号グラウンド
8	GND	信号グラウンド
9	LVGA5V	+5V
10	GND	信号グラウンド
11	N/C	—
12	5VCDA	モニターID
13	HSYNC	水平同期信号入力
14	VSYNC	垂直同期信号入力
15	5VCLK	モニターID

・イーサネットインターフェース

Connecter: LAN IEEE802.3Uに準拠したイーサネット通信(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 自動切換え)。

・USB インターフェース

Connecter<sup>:</sup> USB USB 対応接続機器を接続可能。USB2.0 対応。

・PS/2 キーボードインターフェース Connecter: KEYBOARD Type: PS/2

PS/2 互換のキーボードインターフェース

・PS/2 マウスインターフェース

Connecter: MOUSE Type: PS/2 PS/2 互換のマウスインターフェース

#### AD-5001 取扱説明書

・パラレルインターフェース Connecter: LPT1 SPP/ECP/EPP モード



	SPP E-F			ECP	EPP
ピン番号	記号	方向    信号名称		記号	記号
1	STROVE-	In/Out	データ取り込み 同期信号	Host Clk	WRITE
2	D0	In/Out	送信データ・ビット 0	D0	AD0
3	D1	In/Out	送信データ・ビット 1	D1	AD1
4	D2	In/Out	送信データ・ビット 2	D2	AD2
5	D3	In/Out	送信データ・ビット 3	D3	AD3
6	D4	In/Out	送信データ・ビット 4	D4	AD4
7	D5	In/Out	送信データ・ビット 5	D5	AD5
8	D6	In/Out	送信データ・ビット 6	D6	AD6
9	D7	In/Out	送信データ・ビット 7	D7	AD7
10	ACK-	In	データ取り込み完了	Periph Clk	INTR
11	BUSY	In	プリンターが受信不能	Periph Ack	WAIT
12	PE	In	ペーパー・エンド	Ack Rev	User Def
13	SELECT	In	プリンターの選択状態	Xflag	User Def
14	AUTO FDXT-	Out	印刷後自動改頁	Host Ack	Data STB
15	ERROR-	In	プリンター・エラー	Perlph Req	User Data
16	INIT-	Out	プリンター・初期化	Rev Reg	RESET
17	SELECT IN-	Out	プリンター・選択	1284Active	ADDRSTB
18~25	GND	—	GND	GND	GND



### 7. 取り付け

## 7.1. パネルマウント

AD-5001 本体には 10 箇所に取り付け金具用の穴があります。 (1) 設置箇所に取り付け穴をあけ、本機を設置するパネルの前面からはめ込みます。



(2)取り付け金具で背面から固定します。 AD-5001の取り付け金具用の穴に取り付け金具のフックを入れ、取り付け金具のねじの 後ろをドライバで固定します。



▲誼

ネジを強く締めすぎると、AD-5001を破損する恐れがあります。

不りますエー・フリド・

### 7.2. リアカバーの取り外し・取り付けについて

注意

- ネジの取り外し、取り付けにはドライバを使用してください。ネジは強く締め付けすぎると、破壊する恐れがありますので、ご注意ください。
- ・ 本体内へのネジの脱落に注意し、作業を行ってください。
- ・ 表示部は傷つきやすいので、作業の際は十分注意してください。

AD-5001 を下図のように平らな面に置き、ネジを取り外し、リアカバーを矢印の向きに取り 外します。



AND 株式エー・アンド・ディ

## 7.3. ケーブル抜け防止クランプの取り付け

AD-5001 は 3 箇所にケーブル抜け防止クランプを取り付けるための穴があります。 ケーブル類が振動などにより抜けることを防止するために使用します。

- ① AC アダプタ用
- ② PS/2 キーボード、マウス用
- ③ USB、LANケーブル用



取り付け例(②PS/2 キーボード、マウス)





## 8. タッチパネルのキャリブレーション

(1) タッチパネルのキャリブレーション方法を説明します。タッチパネルを押して、タッチ位置 がずれてしまう場合は、キャリブレーションを行うことで修正することができます。また、 AD-5001の初回起動時や再インストール後には、タッチパネルのキャリブレーションを 必ず行ってください。

#### 8.1. タッチパネルのキャリブレーション

- (1) Windows XP が起動したら、画面左下の「スタート」から「すべてのプログラム(P)」→ 「UPDD」→「キャリブレーション」の順に選択し、キャリブレーションを開始します。
- (2) 画面の指示に従いタッチパネルのキャリブレーションを行います。



## 9. HopeSoftKey 2Da Ver.2(ソフトウェアキーボード)

363
本機にはソフトウェアキーボード HopeSoftKey 2Da Ver.2 がインストールされています。
このソフトウェアを用いることで、タッチパネルのみで文字の入力を行うことが出来ます。
詳しい使い方は、HopeSoftKey 2Da のヘルフをこ覧ください。
ヘルノの衣示力法 Hana Soft Var 9 Da Var 9 がお動している場合
<u>HopeSontRey 2Daver.2 が起動している場合</u>
・右下のしてをクリックします。
SoftKey 2Da
小字 変換 🔛 入力 🖳
$t = \frac{1}{2} \int $
・石垢の「をクリックしてヘルノを衣示します。
小子 記号 オ か あ
$E^{\pm}$ $t$
滴点 な し ま は ③ Esc PgUp
<u>HopeSoftKey 2Da が起動していない場合</u>
・ 画面左トの「スタート」から「すべてのフロクラム( <u>P</u> )」→「HopeSoftKey」→「マニュア
$D = 2^{-}Da_{1}D Ha_{1}D Ha_{2}D = 2^{-}Da_{2}D + 2^{-}Da_{2}D +$

また、本ソフトウェアに関するサポートは下記までお問い合わせください。 合資会社 ホープシーズ

URL: <u>http://www.hopeseeds.com</u> サポート専用 BBS: <u>http://www.hopeseeds.com/bbs.html</u> メールでのお問い合わせ: <u>soft@hopeseeds.com</u>

## AND ## エー・アンド・ディ

10. 再インストール(OP-01 のみ)

- 重要 再インストールを行うことで AD-5001 のハードディスクを工場出荷時の状態に戻 すことができます。 再インストール中はタッチパネルをご利用できません。PS/2 互換のキーボードとマ ウスを用意してください。
- 用意するもの: PS/2 互換のキーボード、PS/2 互換のマウス、CD ブート可能な USB 接続の CD ドライブ、リカバリーCD2 枚

#### 10.1. 準備

- (1) AD-5001 の電源を切り、AC アダプタを取り外します。
- (2) PS/2 互換のキーボードとマウスを、AD-5001 下部のキーボードインターフェースとマウ スインターフェースにそれぞれを接続します。
- (3) USB インターフェースに CD ドライブを接続し、『リカバリーCD2』を CD ドライブに挿入します。

### 10.2. ハードディスクの復元

- (1) AC アダプタを AD-5001 に接続し、電源を入れます。
- (2) 下図のような画面が表示されたら、マウスで「イメージの復元」をダブルクリックします。

💰 Acronis True Image							
操作(Q) 表示(V) ツール(T) ヘルコ	3( <u>H</u> )	9 Acronis					
# 🛛 🖸 🗙	1) 4 4 4 8						
<b>操作</b>	■ディスク イメージの作成						
開始(№)	1メージの作成	イメージの復元					
ツール 🔹							
Acronisセキュア ゾーンの管理 (M) Acronis リカバリ マネージャの有	●●●● イメージの参照	「シージの切断					
<ul> <li>効比(A)</li> <li>         ✓ イメージのチェック(C)     </li> <li>         ⑦ ータブル メディアの作成(R)     </li> <li>         目 ログの表示     </li> </ul>	■新しいディスクの配置						
詳細《	シンティスクのクローン作成	新しいディスクの追加					
1メージの作成	■ <u>\$</u> ,2,0						
パーティションまたはハードディスク ドライブを体の正確なイメージを作 成します。イメージをアーカイブファ イルにして、ハードディスクドライブ	タスクのスケジュールを作成						
やネットリーク ドライフ、または、さま ざまなリムーバブル メディアに保存 することができます。		POT S					
パーティションの正確なイメージを作成します。		🌚 バックアップは開始されませんでした 🛒					

(3) 「イメージの復元ウィザード」が起動したら、「次へ(N) >」をクリックします。

(4) 「イメージアーカイブの選択画面」で、「CDドライブ」の左にある+をクリックします。

X

V

v

(キャンセル(C))

(5)「RecoveryImage2.tib」をクリックし、「次へ(N) >」 イメージの復元ウィザード イメージ アーカイブの選択 イメージに含まれるパーティションを復元するには、下のツリーからイメージ アーカイブを 「選択し、【次へ】をクリックしてください。 星 דר בארב אד RecoveryImage2 画 🍩 <u>ローカル ディスク (</u>C:) これは、複数ファイルのアーカイブRecoveryImage.tib のうち、ボリューム2です。 🚰 CD ドライブ (D:) 🛃 RecoveryImage2 選択したイメージアーカイブには説明がありません。 日付: 2005年9月6日 14:27:05 サイズ: 1.253GB S 1 С 37.25GB NTFS 37.26GB

D:¥RecoveryImage2.tib

ファイルの種類(T): イメージアーカイブ(\*.tib)

ファイル名(E):

(6) 「復元前のアーカイブをチェックする」が表示されたら、「チェックしません(<u>D</u>)」が選択さ れていることを確認し、「次へ(<u>N</u>) >」をクリックします。

< 戻る(B) 🌔

·次へ(N) >



(7) 「復元するパーティションまたはディスク」が表示されたら、「ディスク1」をクリックし、「次へ(N) >」をクリックします。

<u> </u>	/]2/////289	0			
	イメージの復元ウィザード				×
	復元するパーティションまた	はディスク			
	復元するパーティション、ま	たはハード ディスク ドライ	ブ全体を選択し	ってください。	
	復元するパーティション、または	ハード ディスク ドライブ全	体を選択してくた	ぎい。	
					1 🗗 🛃 🕕
	↓ピーティション △	フラグ	容量	空き領域	種類
$\langle$	V 7125				
	📝 🤹 NTFS (C:)	プライマリ.アクティブ	37.25GB	34.16GB	NTFS
		< 戻る(			いしてい (回いりし)

- (8) 「復元するパーティションのサイズ変更」が表示されたら、「パーティションのサイズを変 更しません(<u>N</u>)」が選択されていることを確認し、「次へ(<u>N</u>) >」をクリックします。
- (9) 「ハードディスクの復元場所」が表示されたら、「ディスク 1」をクリックし、「次へ(N) >」をクリックします。
- (10)「復元先ハードディスクドライブが空ではありません」と表示されたら、「復元先ハードディスクドライブのパーティションをすべて削除してから復元します(Y)」をクリックし、「次へ(N) >」をクリックします。(この操作は、ハードディスクがフォーマットされている場合は行われません。)
- (11)「ボリューム1枚目のラベルが付いたメディアを挿入してください。」と表示されるので、 リカバリーCD1を CD ドライブに挿入し、「再試行(<u>R</u>)」をクリックしてください。
- (12)「別の領域の選択」が表示されたら、「別のパーティションまたはハードディスクドライブ を復元しません(<u>D</u>)」が選択されていることを確認し、「次へ(<u>N</u>) >」をクリックします。
- (13)「Acronis True Image はイメージアーカイブから…」と表示されたら「実行(P)」をクリックします。
- (14)「ボリューム2枚目のラベルが付いたメディアを挿入してください。」と表示されるので、 リカバリーCD2を CD ドライブに挿入し、「再試行(<u>R</u>)」をクリックしてください。
- (15)「ファイルのオープンエラーです。」という表示が数回出ます。リカバリーCDを入れ替え て「再試行(<u>R</u>)」をクリックしてください。
- (16)「イメージが正常に復元されました。」と表示されたら、「OK(<u>K</u>)」をクリックします。
- (17) CD ドライブからリカバリーCD を取り出します。
- (18) メニューバーの「操作(<u>O</u>)」(画面左上)をクリックし、「終了(<u>X</u>)」をクリックします。
- (19) AD-5001 が再起動し、工場出荷時の状態に戻ります。

## AD AL エー・アンド・デイ

## 10.3. タッチパネルのキャリブレーション

- (3) Windows XP Pro for Embedded が起動したら、画面左下の「スタート」から「すべてのプログラム(P)」→「UPDD」→「キャリブレーション」の順に選択し、キャリブレーションを開始します。
- (4) 画面の指示に従いタッチパネルのキャリブレーションを行います。



## 11. Enhanced Write Filter の使用方法(OP-02のみ)

#### 11.1. 概要

Enhanced Write Filter(以下、EWF)は、ハードディスク(又はコンパクトフラッシュ)に対して の書き込みを禁止し、ハードディスクを保護する機能です。EWF が有効になっている状態で は、保護対象となっているパーティション(CドライブやDドライブ)に対して書き込みが発生した 場合、その内容はメモリ上に書き込まれます。電源を落としたり、再起動したりすると、メモリ上 の内容は消去され、元の状態に戻ります。

#### 11.2. EWFMGR\_GUI

EWFMGR\_GUI は EWF を操作するためのユーティリティです。各パーティションの EWF を有効、又は無効にすることが出来ます。また、EWF が有効でも、メモリ上に書き込まれた 内容をハードディスクに書き込むことが出来ます。



注意 EWF が有効になっている状態で電源を落とすと、Windows で設定した内容や、タッチ パネルのキャリブレーションの情報も失われてしまいます。重要な設定を行う場合は、 EWF を無効にするか、設定した情報をハードディスクに書き込んでください。



12. 付録

## 12.1. タッチパネルでドラッグしづらい場合

タッチパネルでドラッグしづらい場合、タッチパネルから指を離しても、ドラッグの状態を維 持するように設定することが出来ます。

設定方法

画面左下の「スタート」から「コントロールパネル(P)」→「プリンタとその他のハードウェ ア」→「マウス」の順にクリックし、「クリックロックをオンにする(T)」のチェックボックスをON に(クリック)します。

チェックボックスにチェックマークが付いたら「OK」を押し、設定を完了します。

この設定では、ドラッグしたいアイテムをしばらく(初期設定では約1秒)押すことで、指をタ ッチパネルから離しても、アイテムをドラッグし続けます。アイテムを移動させる目的の位置 をクリックすることで、アイテムを移動し、ドラッグ状態を解除することが出来ます。



MEMO

AD 株式 エー・アンド・デイ 23⁄24

## MEMO

24⁄24	和日本	* <b>エーフン</b>	<u>א ביי</u>	



本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14 ダイハツ・ニッセイ池袋ビル

## 製品に関するご質問・ご相談窓口

受付時間 AM9:00~PM6:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 本 社 TEL. 03-5391-6126(直) FAX. 03-5391-6129 計量器・天びん・計測器・試験機 TEL. 03-5391-6127(直) FAX. 03-5391-6129 メディカル機器・家庭用健康機器 札幌出張所 TEL. 011-251-2753(代) FAX. 011-251-2759 伯台出張所 TEL. 022-211-8051(代) FAX. 022-211-8052 東京北営業所 TEL. 048-592-3111(代) FAX. 048-592-3117 東京南営業所 TEL. 045-476-5231(代) FAX. 045-476-5232 静岡出張所 TEL. 0545-64-5735(代) FAX. 0545-64-6595 名古屋営業所 TEL. 052-701-5681(代) FAX. 052-701-5683 大阪営業所 TEL. 06-4805-1200(代) FAX. 06-4805-1201 広島営業所 TEL. 082-233-0611(代) FAX. 082-233-7058 福 岡 営 業 所 TEL. 092-441-6715(代) FAX. 092-411-2815

## 製品の技術問い合わせ・修理の受付窓口

	受付	時間		AM 9	$: 0 \ 0 \sim I$	PM5:3	0 )	月曜日~金曜日	(祝日、	弊社休	業日を除く)
開	発・打	支術-	セン	ター	FE部	〒364-	8585	埼玉県北本市	朝日1	-24	3
	技術	うちょう おうちょう おうちょう おうちょう おうしん しんしょう おうしん しんしょう しんしょ しんしょ	い合	うわせ	•		TEL.	048-591-9872	2(直)	FAX.	048-593-1483
	修理	里の	受付	ţ							
	言	十量器	¦∙∋	天びん	・計測器・	試験機	TEL.	048-593-1459	)(直)	FAX.	048-593-1483
	Ż	ディ	力)	レ機器	・家庭用傾	基康機器	TEL.	048-593-1434	(直)	FAX.	048-593-1485
名	古月	蟚 営	業	所	FE課	<b>〒</b> 465-	0044	名古屋市名東	区小井	掘町4	0 2
							TEL.	052-701-5681	(代)	FAX.	052-701-5683
大	阪	営	業	所	FE課	$\mp 532$ -	0011	大阪市淀川区	西中島	6 - 1	- 3
							TEL.	06-4805-1208	3(直)	FAX.	06-4805-1201
広	島	営	業	所	FE課	<b>〒</b> 733-	-0037	広島市西区西	観音町	9 - 7	
							TEL.	082-233-0611	(代)	FAX.	082-233-7058
福	畄	営	業	所	FE課	〒812-	0016	福岡市博多区	博多駅	南 3 -	6 - 7
							TEL.	092-441-6715	5(代)	FAX.	092-411-2815

<sup>●</sup>電話番号、ファクシミリ番号は、2005年09月05日現在です。

●電話番号、ファクシミリ番号は、予告なく変更される場合があります。

<sup>\*</sup> 電話のかけまちがいにご注意ください。番号をよくお確かめの上、 おかけくださるようお願いします。