

AX-TB250

(ACアダプタ)
取扱説明書

ご注意

- (1) この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デイの書面による許可なく、複製・改変・翻訳をおこなうことはできません。本書の内容の一部、または全部の無断転載は禁止されています。
- (2) この取扱説明書の記載事項および製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、前項にかかわらず責任を負いかねますので御了承ください。


1MWPD4002271B

1. はじめに

AX-TB250 は、弊社製品の適用機種に使用できる AC アダプタです。適用機種については、使用する製品の取扱説明書もしくは弊社ホームページを参照してください。適用機種以外の製品や弊社以外の製品へのご使用は絶対にお止めください。

2. 梱包内容

- AX-TB250 (A タイププラグ装着済み)



- 電源プラグ 4 種類

A (UL) タイプ	O (SAA) タイプ
BF (BS) タイプ	C (VDE) タイプ


- 取扱説明書 (本書)

3. 電源プラグの交換方法

AX-TB250 は、出荷時に A タイプの電源プラグが装着されています。電源プラグの交換は、以下の手順でおこなってください。

3-1. 電源プラグの取り外し

AX-TB250 の「PUSH」と記された箇所を押しながら、電源プラグを下にスライドさせて、電源プラグを取り外します。



3-2. 電源プラグの装着

電源プラグの取り外しと逆の手順で、電源プラグを装着します。装着の際は、必ずカチッと音がするまで、電源プラグを押し込んでください。

4. 仕様

入力電圧範囲	100~240VAC、50/60Hz
出力電圧/電源	5VDC/600mA
極性	
ジャック寸法	
ケーブル長	約 1.8m
寸法	39 (W)×53 (D)×68 (H) mm (電源プラグ未装着、突起部含まず)
質量	約 70g (電源プラグ含まず)
動作環境	0~40℃、10~90%RH、高度 2000m 以下の室内

使い方・修理に関するお問い合わせ窓口
お客様相談センター

電話 0120-514-019

通話料無料

受付時間：9:00~12:00、13:00~17:00、
月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)
都合によりお休みをいただいたり、受付時間を変更させて頂くことがありますのでご了承ください。

〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243

株式会社エー・アンド・デイ FE課