

防水形

家庭用塩分計

AND

AD-4724 標準価格 ¥2,280 (税抜)

A&D Weighing

数値で **塩分濃度** と **温度** をチェック  **健康で美味しい食生活** を**塩分濃度****0.1%** 単位
~1.9% まで**液体温度****0.1°C** 単位
~70°C まで**塩分濃度から塩分量を知るには**

みそ汁1杯150 gの塩分濃度が1.2%の場合

$$150 \text{ (g)} \times 1.2 \text{ (%) } \div 100 = \mathbf{1.8 \text{ (g)}}$$

1食分の量

塩分濃度

塩分量

塩分濃度と温度を同時測定



塩分濃度

温度

防水機能 IP65

流水による水洗いが可能で衛生的

※水に浸して洗うことはできません

ホールド機能

測定値をホールドすることで

手で数値の確認が可能

仕様

AD-4724

測定方式	電気伝導度測定方法
表示方式	液晶デジタル2桁表示
測定範囲	塩分濃度 0.0%~1.9% (最小表示0.1%)
	温度 0.0°C~70.0°C (最小表示0.1°C)
測定精度	塩分濃度 ±0.2% (0.3%~1.3%)、 ±0.4% (0.0%~0.2%、1.4%~1.9%)
	温度 ±0.2°C
オートパワーオフ	約10分
防水性能	IP65
動作環境	温度0°C~40°C、湿度85%RH未満 (ただし結露しないこと)
電源/電池寿命	CR2032形リチウム電池1個/約1年 (1日5分使用時)
寸法/質量	32.2 (W) × 15.4 (D) × 185 (H) mm / 約35g (電池含む)
付属品	電池 (モニター用)、シリコンキャップ、取扱説明書
JANコード	4981046580786

塩分計は、みそ汁やスープ、煮汁などのさらさらした液体の塩分濃度を測定します。固形物や粉末およびカレーなどのどろどろした粘性の高い液体では測定できません。また、油分を多く含むスープなどの液体では正しく測定できない場合があります。

AND 株式会社 エー・アンド・ティ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL. 03-5391-6128 (直) FAX. 03-5391-6129札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759
仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052
宇都宮営業所 TEL. 028-610-0377 (代) FAX. 028-633-2166
東京北営業所 TEL. 048-592-3111 (代) FAX. 048-592-3117
東京南営業所 TEL. 045-476-5231 (代) FAX. 045-476-5232
静岡営業所 TEL. 054-286-2880 (代) FAX. 054-286-2955
名古屋営業所 TEL. 052-726-8760 (代) FAX. 052-726-8769
大阪営業所 TEL. 06-7668-3900 (代) FAX. 06-7668-3901
広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058
福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は  **0120-342-043**

受付時間：月曜日～金曜日 (※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00)

⚠️ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は 2024年10月 現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。 *AD4724-ADJT-00-AD1-24a000