

# スマートスタート タイマー AD-5715

●標準価格 ¥2,700(税抜)

## 触れずにタイマーをスタート・ストップ



手を  
近づけるだけで  
操作



100分

大型表示

IPX4相当 100分タイマー 文字高 15mm

- 3ステップタイマー機能  
最大3ステップの時間設定が可能  
順番に動作することが可能
- ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ
- ブザー鳴動時間の設定が可能
- 3種類のブザー音量の設定が可能  
(大、小、オフ から選択)
- LEDランプのオン/オフの設定が可能
- マグネットで壁面への設置が可能  
(金属板を付属)
- スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げが可能
- 防滴仕様IPX4.水滴がかかる場所でも使用できます

### 非接触センサー部に手を近づけてタイマーを動作

#### 3ステップタイマー機能

最大3ステップの時間設定が可能。順番に動作できます。



タイマー 1は「ピッ」  
タイマー 2は「ピッ・ピッ」  
タイマー 3は「ピッ・ピッ・ピッ」  
鳴り方が異なり識別可能

1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることができます。例えば、タイマー 1 (3分)→タイマー 2 (1分)→タイマー 3 (30秒)の順番で自動的にカウントダウンします。

### 衛生的です！安全です！

食品調理

医薬・化粧品

医療

研究所 など

感染や汚染に気をつける必要がある場合、非接触に手を近づけるだけでタイマーの動作ができます。衛生的で安全です。

#### 仕様

タイマー設定範囲	最大99分59秒 (1秒単位で設定可能)
表示範囲	00分00秒～99分59秒
タイマー数	最大3個のタイマーを順番に動作可能
タイマースタート/ストップ	非接触式センサー
非接触式センサー感度	本体正面から約2～3cm
ブザー鳴動時間の設定	00分00秒～99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能 (初期設定値5秒) 赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)
ブザー音量の選択	大、小、オフ から選択 音量: 大…約80dB(距離10cm)、小…約60dB(距離10cm)
防水性能	IPX4相当
電源	単4形乾電池 3個
電池寿命	約1年 / 1日30回使用 (周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用)
寸法 / 質量	76(W)×76(H)×25(D)mm(突起部含まず) / 約110g (電池含む)
金属板寸法 / 質量	φ60mm、厚さ0.3mm / 約8g (両面テープ、保護フィルム含む)
動作温湿度範囲	0～40℃、25～95%RH
付属品	取扱説明書、金属板、電池 (モニタ用)
材質	ABS樹脂(本体、電池ふた、スタンド)、ゴム(操作ボタン)、 アクリル(表示部透明プレート)、鉄(金属板)
JANコード	4981046 160759



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

AND株式会社 エーアンドデー

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129  
■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166  
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117  
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232  
■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955  
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769  
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901  
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp/>