

## AC 電源が取れない環境で サーマルプリンタ AD-8129TH を使用する方法

別売の充電式バッテリーユニット AD-1682 を接続することで使用可能です。

- ・別体型です。プリンタ本体に組込む構造ではありません
- ・印字可能文字数：フル充電時 約 5000 行
- ・2018 年頃より前に製造販売された AD-1682 は動作できません（印字を停止します）※1、※2



接続イメージ

### AD-1682 仕様

- ・AD-1682：充電時間 約 15 時間
- ・本体質量：約 1.3 kg
- ・充電方式：ニッケル水素 (Ni-MH)
- ・電源ケーブル長：約 1 m

#### ※1

使用可能な AD-1682：シリアル番号 N7701931 以降のモデル（2018 年 12 月頃より後に販売したもの）

#### ※2

旧タイプの AD-1682 を接続した場合；印字をせずに停止します（故障はしません）